LVT919xx 系列 快速指南 (V03)

# 一、 机器前面板、后端口示意图





# 二、 输入输出端口的信号连接(以 LVT919B 为例)

# 三、 面板按键操作与 LCD 显示

# 3.1) 视频输入端口及信号状态显示



# 3.2) L1/ L2 /L3 各图层画面的开关



@DM-1	LVT919B	,		
输入端口	信号状态	图层画面	视频源	
HDMI-1	1920x1080_60	LI 开、	HDMI-1	
HDMI-2	1280x720_60	L2 开	NDMI-1	
HDMI-3	无视频输入	L3 关	HDMI-2	
HDMI-4	无视频输入			
SDI	无 SDI 输入模块			
输出图像亮	亳度 100	标准=]	100	

#### 3.3) L1/ L2 /L3 各图层画面信号源选择与切换



#### 3.4)显示模式切换

LVT919xx 的显示模式指的是 L1\L2\L3\L4 4 个图层画面在 LED 大屏上的显示排列(即各图层画面的 大小和位置), 以及各图层画面的开关和选择的信号源。如下图所示为 LVT919B 3 套显示模式 DM-1/DM-2/DM-3 分别显示的画面效果。



LVT919xx 可以预设好 5 套显示模式, 直接面板按键 DM-1 、 DM-2 、 DM-3 可直接切换对 应显示模式 。 DM+ 可在菜单选择切换到 DM-4 、 DM-5 显示模式。



#### 4.2) 对 LVT919B 八个输出网口,进行快速拼接设置





### 4.3) 输出端口输出画面的大小位置调整

在 2.2 快速拼接 设置后,可进入菜单 2.4 输出画面大小和位置 对网口的输出参数进行手动微调



#### 4.4) 输出端口截取输入图像的大小位置调整

在 2.2 快速拼接 设置后,可 进入菜单 2.5 截取输入画面 对输出口的截取参数进行手动微调,使得 LED 整屏 画面刚好拼接对齐

2.	图像输出分辨率		
1	输出分辨率	1392x1436_60Hz	
2]	快速拼接		
3]	输出端口	DVI -1	
4)	DVI-1 大小位置		>>
	宽度=1280		
5]	DVI-1 输入截取		>>
6 <b>]</b>	网口图像截取(拼接		
返	回(或【Esc】)		

## 4.5) L1/ L2 /L3/L4 各图层画面的大小位置的设置

LVT919xx 每个图层画面的大小和位置可在 LED 大屏上任意设置,但 LVT919BS 机型在开启 L5 图层后,L4 和 L5 图层分 别只能在输出的左半边和右半边区域。



进入设置菜单 4. 图层画面,如下:



## 五、 主要技术规格

输入										
端口	数量	标准	规格参数							
			分辨率	颜色	色深					
HDMI-1				RGB444	8Bits					
HDMI-2	4	HDMI1.4b	CEA-861-D,	/YCbCr420	/10Bits					
HDMI-3			≤ 1920×1080p_60Hz	/YCbCr422						
HDMI-4				/YCbCr444						
SDI	1	SMPTE 424	SMPTE 296: 1280×720p_50Hz	YCbCr422	8Bits					
(LVT919BS)		SMPTE 425(A/B)	1280×720p_60Hz		/10Bits					
		SMPTE 292	SMPTE 274: 1920×1080p_25Hz							
		(HD-SDI/3G-SDI)	1920×1080p_30Hz							
			1920×1080p_50Hz							
			1920×1080p_60Hz							

## LVT919xx 系列速指南

输出										
端口	数量	标准	规格参数							
				颜色	色深					
	8			1920×1080_60Hz	3296×644_60Hz					
	(LVT919B/LVT919BS)			2656×798_60Hz	2192×952_60Hz	RGB444	8Bits			
网口		RJ45	预置	1824×1116_60Hz	1600×1270_60Hz					
				1392×1436_60Hz	1200×1600_60Hz					
				1080×1780_60Hz						
			自定义 宽度≤ 3936 ,高度≤ 3936 @60Hz							